



 **frigo 2000**
high performance kitchen

Partenza con forno sporco ...





Togliere le guide sui lati del forno e adagiarle sul fondo del forno, spruzzare steamer cleaner su tutta la superficie interna del forno (sopra -sotto e sui lati) e con una spugna distribuire bene il prodotto spruzzato su tutta la superficie





Chiudere la porta del forno e lasciare agire il prodotto per 20/25 minuti, passato il tempo necessario l'interno del forno presenta ancora dello sporco.

Passare la superficie interna con il dorso di una spugna non abrasiva (tipo ondattiva della vileda) per togliere lo sporco che è ancora rimasto ed infine passare con un panno inumidito





Accendere il forno con funzione vapore a 100 °C e farlo andare per circa 20 minuti. A fine ciclo sul fondo del forno troverete un po' di acqua sporca, il poco sporco che era rimasto viene sciolto completamente dal vapore. Passare con carta scottex o panno umido per eliminare definitivamente i residui rimasti e l'acqua sul fondo





Ecco il risultato finale...forno perfettamente pulito





Il prima e dopo a confronto...risultato perfetto

PRIMA



DOPO

